

ALL NEW
TIGER'S HEAD
VS
ASTRAY
改
改
改

©創通・ガンダム ©SOTSU・SUNRISE

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
All items displayed are for illustrative purposes only and are not for sale. The items are
subject to change without notice. ©2016 BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC.

PERFECT GRADE
MBF-P02KAI
GUNDAM ASTRAY
RED FRAME KAI

PG 1/60 ガンダムアストレイレッドフレーム改

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

※画像はイメージです。

*The completed product in the image has been painted. *The images are for illustrative purposes only.

0228335



注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬけがをする恐れがあります。
- LEDの光線を見つめないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。漏れた液が口や鼻についたときは水で洗ってください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号やマーク、エッジなどを参考に切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- このキットの組み立てには+-(プラス)ドライバーを使用しますので大切にしてください。
- 部品の加工の跡、汚れ、工具、塗料、接着剤などの使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読み、よく使用してください。
- 本商品を修繕する時は付属のペーパーを使用し、割れたり落下したりしない安定のある安全な場所に保管してください。
- 塗装は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- 子どもはメスや鋭利な刃物を使用し、刃先が鋭く鋭く鋭く、刃先を付けて拭いたりするとメス加工が割れてしまう恐れがあります。スミ入れや塗装等の加工は十分ご注意ください。
- 組み立てのキツい箇所はやりくりしてメス部分をはかして組み立ててください。
- ABS樹脂への塗装は接着剤の劣化がありますので、塗装は必ずやりません。
- 尖った先端や鋭い角部に鋭い刃物が入る場合がありますので、絶対に注意してください。
- LEDの部分は動作しなくなる恐れがありますので、絶対に注意してください。
- この商品には付属品は入っていませんので、別に用意してください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.
- Do not stare at the LED lights. It may cause nausea, etc.
- <Incorrect use of batteries may cause overheating, damage or fluid leakage. Please be careful of the below points.>
- In case of accidental ingestion of a coin battery, or if fluid leakage from a coin battery gets in your eye, immediately consult a doctor. If battery leakage gets on your skin or clothing, wash with water.
- Do not swallow coin battery. Store in a place young children cannot reach.
- Do not use rechargeable batteries (nickel-cadmium batteries, etc.).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Be sure to insert the batteries with the positive and negative terminals in the correct direction.
- Do not short-circuit, recharge, take apart, heat up, or put the batteries in fire.
- When disposing, please adhere to your local waste requirements.


<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
- This kit requires a Phillips screwdriver for assembly.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use the base that comes with the kit to display this product. Place on a stable area where there is no danger of knocking over or falling.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- This kit includes plated parts. The plating may come off if rubbed too hard with an eraser or wiped with a solvent. Please be careful when painting and panel lining.
- If it is difficult to assemble a part, try removing the plating with a file or sandpaper.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- The LED section may malfunction if painted. Do NOT paint it.
- Tools are not included.


パーツリスト Parts List

(X印は使用しないパーツです。)
(x indicates parts not needed.)


A/パーツ(イロバラ) (PS)
A Parts (Multi-colored)




B/パーツ(ホワイト) (PS)
B Parts (White)




C/パーツ(ホワイト) (PS)
C Parts (White)




D/パーツ(レッド) (ABS)
D Parts (Red)




E/パーツ(ホワイト) (PS)
E Parts (White)



F/パーツ(レッド) (ABS)
F Parts (Red)



G/パーツ(レッド) (PS)
G Parts (Red)




H/パーツ(レッド) (PS)
H Parts (Red)




Iパーツ(レッド) (ABS)
I Parts (Red) (x2)




Jパーツ(レッド) (ABS)
J Parts (Red) (ABS)




Kパーツ(レッド) (ABS)
K Parts (Red) (x2)




Lパーツ(レッド) (ABS)
L Parts (Red) (x2)




Mパーツ(レッド) (ABS)
M Parts (Red) (x2)




N1パーツ(ブラック) (PS)
N1 Parts (Black)



Rパーツ(イロバラ) (ABS) (PP)
R Parts (Multi-colored)





N2パーツ(ブラック) (PS)
N2 Parts (Black)



Oパーツ(シルバームッキ) (ABS)
O Parts (Silver-plated)




Pパーツ(ブラック) (PS)
P Parts (Black) (x2)



Sパーツ(レッド) (PE)
S Parts (Red)



Tパーツ(レッド) (PE)
T Parts (Red) (x2)



Uパーツ(ホワイト) (PS)
U Parts (White) (x2)



Vパーツ(ゴールドメッキ) (PS)
V Parts (Gold-plated) (x2)



W1パーツ(シルバームッキ) (ABS)「ガーベラ・ストリート」
W1 Parts (Silver-plated) (Gerbena straight)





形状再現上とがっており危険です。
注意して組み立ててください。
The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation,
and may be dangerous. Carefully assemble the kit.

W2パーツ(シルバームッキ) (ABS)「タイガーピアス」
W2 Parts (Silver-plated) (Tiger pierce)





形状再現上とがっており危険です。
注意して組み立ててください。
The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation,
and may be dangerous. Carefully assemble the kit.


Xパーツ(ホワイト) (PS)
X Parts (White) (x2)



Yパーツ(グレー) (PS)
Y Parts (Gray) (x2)




Zパーツ(レッド) (PS)
Z Parts (Red) (x2)




SB-11パーツ(クリアピンク)
SB-11 Parts (Clear pink)
(PS) (x2)




KA1パーツ(ホワイト) (PS)
KA1 Parts (White)




KA2パーツ(ホワイト) (PS)
KA2 Parts (White)




KBパーツ(レッド) (PS)
KB Parts (Red)
(x2)




KDパーツ(ブラック) (ABS)
KD Parts (Black)




KCパーツ(ブラック) (ABS)
KC Parts (Black)
(x2)




KEパーツ(ブラック) (ABS)
KE Parts (Black)




KFパーツ(ブラック) (PS)
KF Parts (Black)




KGパーツ(ブラック) (PS)
KG Parts (Black)
(x2)




KHパーツ(ブラック) (PS)
KH Parts (Black)



KI1パーツ(イロブラ) (ABS)
KI1 Parts (Multi-colored)



KI2パーツ(イロブラ) (ABS)
KI2 Parts (Multi-colored)



ダイカストA
Die castings A
(x2)



ダイカストB
Die casting B



ラバーシール
Rubber stickers
(PUR) (x2)



電池金具A
Battery terminals A



電池金具B
Battery terminals B



LED(グリーン)
LED (Green)



水転写式デカール
Water Decal




保護チューブ (TPE)
Protection tubes
(x2)



アクションベース1セット
ACTION BASE 1 set


BA3-A/パーツ(グレー) (PS)
BA3-A Parts (Gray)



BA3-C/パーツ(グレー) (PS)
BA3-C Parts (Gray)



BA3-B1-B2/パーツ(グレー) (PS)
BA3-B1-B2 Parts (Gray)



* クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

* LED(グリーン)を点灯させる場合は、コイン電池(CR1220(1個)別売り)をご使用ください。

* If installing the LED (Green), use one coin batteries (CR1220, sold separately).

* 余ったパーツやビスは
ご自由にお使いください。
* Freely use the extra parts and screws.

ビス..... 1
Screw..... 1
ナット..... 1
Nut


組み立てて使用するまでは、パーツは切り取らないでください。
 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。

思わぬケガをする恐れがあります。

Do not separate parts from sprue until ready to assemble.

Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

1




・組立1で使用するパーツ Parts for the assembly 1

G(レッド) (×2)



L(レッド) (×2)



N1(ブラック)



N2(ブラック)



O(シルバーメッキ)





T(レッド) (×2)




ラバーシール (×2)




1 (2) ×2



きれいに切り取ります。
 Cut out cleanly.
 N13(N23)



1 (2) ×2



〈ラバーシール〉
 <Rubber sticker>



※ 部分をN10(N20)の凹み形状に合わせて貼ってください。
 * Apply the section to the grooves of N10(N20).

〈下から見た図〉
 <View from below>




〈ラバーシール〉
 <Rubber sticker>



※ 部分をN10(N20)の凹み形状に合わせて貼ってください。
 * Apply the section to the grooves of N10(N20).

〈下から見た図〉
 <View from below>




〈ラバーシール〉
 <Rubber sticker>



※ このページでは使用しません。
 * Not used on this page.

234



・組立②・③・④で使用するパーツ

- Parts for the assembly ② ③ and ④

A(イロブラ)
A (Multi-colored)



C(ホワイD) (×2)
C (White)



G(レッド)
G (Red)



H(レッド)
H (Red)



I(レッド)
I (Red)



L(レッド) (×2)
L (Red)



M(レッド) (×2)
M (Red)



O(シルーメッキ)
O (Silver-plated)



S(レッド)
S (Red)



T(レッド) (×2)
T (Red)



KA1(ホワイD)
KA1 (White)






KA2(ホワイD)
KA2 (White)





ダイキャストA
Die casting A



②
×2



②
×2



2
(4) x2

FRONT



T30

Long



M29



M1

※穴のある方が
上になります。
* The side with the
hole faces up.



※穴のある方が
上になります。
* The side with the
hole faces up.

I17

※穴が深い方
* The side with the
deeper hole.

I12

I23

I16

T23

T24

向きをかえます。
Turn the part.

FRONT


M8

M9

O4(O5)

T21

※平らな方。
* Flat surface

2
(4) x2

C22

G11

I21

I18


向きを
かえます。
Turn the part.

FRONT



C21


G12

2
(5) x2

FRONT

FRONT

向きを
かえます。
Turn the part.







FRONT


組み立て中に使用
されているアークコン
Symbol used in instructions

x2


・部品を数値の回数作る
・ Build specified number of parts.




2
(9) x2




3
(1)




3
(2)






3
(3)



4
(1)



















4
(2)



5


・組立 5 で使用するパーツ - Parts for the assembly 5

B(ホワイト)
B (White)F(レッド)
F (Red)H(レッド)
H (Red)J(レッド)
J (Red)S(レッド)
S (Red)T(レッド)
T (Red)ダイキャストB
Die casting B5
(1)5
(2)

5
(3)5
(4)5
(5)5
(6)5
(7)5
(8)5
(11)5
(9)


※形を合わせてはめ込みます。
* Align the shapes and fit them into each other.

※同時に動かしてください。
* Move simultaneously

5
(10)





※形を合わせてはめ込みます。
* Align the shapes and fit them into each other.

※同時に動かしてください。
* Move simultaneously






6

・組立6で使用するパーツ - Parts for the assembly 6

A(イロバラ)
A (Multi-colored)D(レッド)
D (Red)F(レッド)
F (Red)G(レッド) (×2)
G (Red) (×2)H(レッド)
H (Red)I(レッド) (×2)
I (Red) (×2)O(シルバーマスック)
O (Silver-plated)P(ブラック)
P (Black)S(レッド)
S (Red)T(レッド) (×2)
T (Red) (×2)X(ホワイト)
X (White)KE(ブラック)
KE (Black)KF(ブラック)
KF (Black)K11(イロバラ)
K11 (Multi-colored)6
(1)6
(2)6
(3)

6
(4)







向きをかえます。
Turn the part.



奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.



6
(5)




向きをかえます。
Turn the part.



奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts
as far as they will go.



6
(6)



FRONT



A20



A27

A10



!



H20




!

H20


6
(7)





6
(8)








※各部品は、向きに注意して組み立てます。
* Pay attention to the orientation of all parts when assembling.
きれいに切り取ります。
Cut out cleanly.






6
(9)




6
(10)





6
(11)








6
(12)



6
(13)





・組立7で使用するパーツ - Parts for the assembly 7

A(イロブラ)
A (Multi-colored)



F(レッド)
F (Red)



H(レッド)
H (Red)



P(ブラック)
P (Black)



電池金具A
Battery terminals A



電池金具B
Battery terminals B






ビス
Screw











LED(グリーン)
LED (Green)



シール
Stickers





・組立8で使用するパーツ - Parts for the assembly 8


A(イロバラ)
A (Multi-colors)






S(レッド)
S (Red)



Y(グレー)
Y (Gray)





・組立9で使用するパーツ

Parts for the assembly 9

P(ブラック)
P (Black)



V(ゴールドメッキ)
V (Gold-plated)



W(シルバーメッキ)
W (Silver-plated)



「ガーベラ・ストレート」
[Gerbera straight]



△ 形状再現上とがっており危険です。
注意して組み立ててください。
The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation,
and may be dangerous. Carefully assemble the kit.

X(ホワイト)
X (White)



Y(グレー)
Y (Gray)




Z(レッド)
Z (Red)



保護チューブ
Protection tubes



ラバーシール
Rubber seal



※穴を合わせて、
はめ込んでください。
* Align the holes and fit in the parts.



△ 先端注意
Beware of the tip


「保護チューブの取り付け」
-Attaching the protection tubes-



※刃先が飛び出さないよう
に取り付けてください。
* Attach while being careful not to
make the blade tips protrude.

△ 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
△ さやに収めないときは付属の保護チューブを説明書を参考に必ず取り付けてください。
△ 刀の先端は形状再現上とがっており危険です。取り扱いや保管場所に注意してください。
△ 刃で突いたり、ふらねないでください。
△ 刀の先端は形状再現上とがっており危険です。人や生き物に絶対に向けないでください。
△ This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
△ Attach the included protection tubes when keeping the blades outside of the scabbards using the instruction manual as a reference.
△ The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Carefully handle them and keep them in a safe place to prevent unexpected injuries.
△ Do not stab or swing with the blades.
△ The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Do not point them toward people or animals.

シールを先に貼ります。
Start applying stickers first.




〈ラバーシール〉
〈Rubber sticker〉



ラバーシール
Rubber sticker

※部分X1・X6の凹み形状に合わせて貼ってください。
* Apply the () section to the grooves of X1・X6.



- △本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
△さやに収めないときは付属の保護チューブを説明書を参考に必ず取り付けてください。
△刀の先端は形状再現上とがっており危険です。取り扱いや保管場所に注意してください。
△想わぬ怪我をする恐れがあります。
△刀で突いたり、ふらないでください。
△刀の先端は形状再現上とがっており危険です。人や生き物に絶対に向けないでください。
△This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
△Attach the included protection tubes when keeping the blades outside of the scabbards as a reference.
△The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Carefully handle them and keep them in a safe place to prevent unexpected injuries.
△Do not stab or swing with the blades.
△The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Do not point them toward people or animals.

〈保護チューブの取り付け〉
〈Attaching the protection tubes〉



※刃先が飛び出さないように取り付けてください。
* Attach while being careful not to make the blade tips protrude.









9
(13) 「ガーベラ・ストレート」
(Gerbera straight)
「タイガーピアス」
(Tiger pierce)





△先端注意
Beware of the tip

! Z2
長い
Long


・組立10で使用するパーツ
・ Parts for the assembly 10





・組立11で使用するパーツ - Parts for the assembly 11

B(ホワイト)
B (White)




F(レッド)
F (Red)



G(レッド) (×2)
G (Red)



H(レッド)
H (Red)



MARKING LOCATION

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、
貼り表示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions
show only an example. Please apply according to your preferences.

■水転写式デカールの貼付方法

1. 水転写式デカールは貼付するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は取っておきます。
 2. 乾かしたデカールが平らになるまで待ち、表面をよじってすべらせて貼ってください。
 3. 指先などで押して、気泡をなくしてください。
 4. 乾かすまでは、手を触れないでください。
- ※水転写式デカールを貼る部分のキット（パーツ）の注分を、あらかじめ中性洗剤などで洗うとと
と一層よく貼ります。
- ※水転写式デカールを貼るための道具（ハサミ、ピンセット、綿棒などは、別に用意してください）
※油性な凸凹形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用
軟化剤、水転写式デカール用密着剤を使用してください。

■How to apply water decals

1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decal.
2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.
- * Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.
- * This kit does not include tools for applying water decal (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).
- * When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.
- * Decals on movable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.







COLOR GUIDE

- ※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
- ※塗色は、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。
- ※ABS樹脂部分への塗色は塗料の選別が必要ですので、塗色は必ずお確かめください。
- ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- * For a more life-like finish, refer to the color guide.
- * Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- * Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- * The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (GUNDAM ASTRAY RED FRAME KAI)

	【本体等ホワイト部の塗装色】 Body (White part) ホワイト (White) 100% +ネイビーブルー (Navy blue) 少量 (small dose)
	【本体等レッド部の塗装色】 Body (Red part) モンザレッド (Red madder) 100% +ホワイト (White) 少量 (small dose)
	【胸等ダークグレー部の塗装色】 Chest (Dark gray part) ミッドナイトブルー (Midnight blue) 90% +ホワイト (White) 10%
	【腰等ライトグレー部の塗装色】 Waist (Light gray part) ホワイト (White) 40% +ニュートラルグレー (Neutral gray) 30% +ライトブラウン (Tan) 30% +レッド (Red) 少量 (small dose)
	【カメラアイの塗装色】 Camera eye クリアグリーン (Clear green) 50% +クリア (Clear) 50%
	【武器等ゴールド部の塗装色】 Weapons (Gold part) ゴールド (Gold) 100%

- ※ここに掲載している情報は2018年6月現在のもので、
- ※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。
- ※説明のため、一部画像を省略しています。
- ※画像と実際の商品とは多少異なります。
- * The information is current as of June, 2018.
- * Use the extra water decals freely.
- * Some details in the image are omitted for the purpose of clarity.
- * The actual product may vary slightly from the images.



Outside right leg
右腿外側

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115




116

117

118








119

120





向きを
かえます。
Turn the part.



・組立12~18で使用するパーツ

・ Parts for the assembly 12~18

A(イロフラ)
A (Multi-colored)



C(ホワイト)
C (White) (×2)



F(レッド)
F (Red)



G(レッド) (×2)
G (Red)



I(レッド) (×2)
I (Red)



K(レッド) (×2)
K (Red)



O(シルバーマッキ)
O (Silver-plated)



R(イロフラ)
R (Multi-colored)



S(レッド)
S (Red)



T(レッド) (×2)
T (Red)



U(ホワイト) (×2)
U (White)



X(ホワイト) (×2)
X (White)



Y(グレー) (×2)
Y (Gray)



SB-11(クリアピンク)
SB-11 (Clear pink)
(×2)









KA1(ホワイト)
KA1 (White)

















K11(イロフラ)
K11 (Multi-colored)









K12(イロフラ)
K12 (Multi-colored)



FRONT

12
(4) x212
(5) x212
(6) x212
(7) x212
(8) x212
(9) x2

* For explanatory purposes, some images have been omitted.




組み立て中に使用
されているアイコン
(Icons used in assembly)

・両側に同じパーツを取り付ける
・ Both sides use identical parts.


・どちらかを選んで取り付ける
・ Select a part to attach.

・数字の順番で組み立てる
・ Assemble in numerical order.



(両腕に持たせられます。)
(Can be carried on both arms.)

「タイガーピアス」
[Tiger pierce]
「ガーベラ・ストレート」
[Gerbera straight]




- △ 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
△ さきに収めないときは付属の保護チューブを説明書を参考に必ず取り付けてください。
△ 刃の先端は形状再現上とがっており危険です。取り扱いや保管場所に注意してください。
△ 刃の先端は形状再現上とがっており危険です。人や生き物に絶対に向けないでください。
△ This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
△ Attach the included protection tubes when keeping the blades outside of the scabbards using the instruction manual as a reference.
△ The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Carefully handle them and keep them in a safe place to prevent unexpected injuries.
△ Do not stab or swing with the blades.
△ The shapes of the parts are sharp for a faithful recreation, and may be dangerous. Do not point them toward people or animals.

〈保護チューブの取り付け〉 〈Attaching the protection tubes〉





※ 刃先が飛び出さないように
に取り付けてください。
※ Attach while being careful not to
make the blade tips protrude.



20 〈コックピットハッチの開けかた〉

〈How to open the cockpit hatch〉

※ 説明のため、一部画像を省略しています。
※ For explanatory purposes, some images
have been omitted.






組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

・反対側も同様に動かす
・ Move the opposite side as well.


21~27

・組立 21 ~ 23 で使用するパーツ - Parts for the assembly 21 ~ 23

KA1(ホワイト)
KA1 (White)KA2(ホワイト)
KA2 (White)KB(レッド) (x2)
KB (Red) (x2)KC(ブラック) (x2)
KC (Black) (x2)KD(ブラック)
KD (Black)KE(ブラック)
KE (Black)KF(ブラック)
KF (Black)KG(ブラック) (x2)
KG (Black) (x2)KH(ブラック)
KH (Black)KI1(イロバラ)
KI1 (Multi-colored)KI2(イロバラ)
KI2 (Multi-colored)



21 タクティカルアームズ II L [SWORD FORM]

1 TACTICAL ARMS II L [SWORD FORM]




21










2

<横から見た図>
<View from the side>



21

3




21
(4) x421
(5) x221
(6) x221
(7)22
(1) x222
(2) x222
(3)




23
<1> x2





23
<2>




3
(3)




23
〈4〉




5



6



24
(1) x2




24
(2) x2

△ 先端注意
Beware of the tip

KG①

KC②③

24
(1)



KC④

KC④


KC⑤

KC⑥

24
(3)

KF③

KF④




25
(1) x2

KD⑦


!

!

KD⑧



24
(4)




(KA2①)
KA1①

KC①

KA1②
(KA2②)

△ 先端注意
Beware of the tip


△ 先端注意
Beware of the tip



25
(2) x2

(K12(1))
K11(1)

(K12(2))
K11(2)



25
(3) x2

(K12(3))
K11(3)

(K12(4))
K11(4)

(K12(5))
K11(5)

(K12(7))
K11(7)

(K12(6))
K11(6)

(K12(8))
K11(8)

(K12(9))
K11(9)

(K12(10))
K11(10)

(K12(11))
K11(11)

(K12(12))
K11(12)

(K12(13))
K11(13)

(K12(14))
K11(14)

(K12(15))
K11(15)

(K12(16))
K11(16)

(K12(17))
K11(17)

(K12(18))
K11(18)

(K12(19))
K11(19)

(K12(20))
K11(20)

(K12(21))
K11(21)

(K12(22))
K11(22)

(K12(23))
K11(23)

(K12(24))
K11(24)

(K12(25))
K11(25)

(K12(26))
K11(26)

(K12(27))
K11(27)

(K12(28))
K11(28)

(K12(29))
K11(29)

(K12(30))
K11(30)

(K12(31))
K11(31)

(K12(32))
K11(32)

(K12(33))
K11(33)

(K12(34))
K11(34)

(K12(35))
K11(35)

(K12(36))
K11(36)

(K12(37))
K11(37)

(K12(38))
K11(38)

(K12(39))
K11(39)

(K12(40))
K11(40)

(K12(41))
K11(41)

(K12(42))
K11(42)

(K12(43))
K11(43)

(K12(44))
K11(44)

(K12(45))
K11(45)

(K12(46))
K11(46)

(K12(47))
K11(47)

(K12(48))
K11(48)

(K12(49))
K11(49)

(K12(50))
K11(50)

(K12(51))
K11(51)

(K12(52))
K11(52)

(K12(53))
K11(53)

(K12(54))
K11(54)

(K12(55))
K11(55)

(K12(56))
K11(56)

(K12(57))
K11(57)

(K12(58))
K11(58)

(K12(59))
K11(59)

(K12(60))
K11(60)

(K12(61))
K11(61)

(K12(62))
K11(62)

(K12(63))
K11(63)

(K12(64))
K11(64)

(K12(65))
K11(65)

(K12(66))
K11(66)

(K12(67))
K11(67)

(K12(68))
K11(68)

(K12(69))
K11(69)

(K12(70))
K11(70)

(K12(71))
K11(71)

(K12(72))
K11(72)

(K12(73))
K11(73)

(K12(74))
K11(74)

(K12(75))
K11(75)

(K12(76))
K11(76)

(K12(77))
K11(77)

(K12(78))
K11(78)

(K12(79))
K11(79)

(K12(80))
K11(80)

(K12(81))
K11(81)

(K12(82))
K11(82)

(K12(83))
K11(83)

(K12(84))
K11(84)

(K12(85))
K11(85)

(K12(86))
K11(86)

(K12(87))
K11(87)

(K12(88))
K11(88)

(K12(89))
K11(89)

(K12(90))
K11(90)

(K12(91))
K11(91)

(K12(92))
K11(92)

(K12(93))
K11(93)

(K12(94))
K11(94)

(K12(95))
K11(95)

(K12(96))
K11(96)

(K12(97))
K11(97)

(K12(98))
K11(98)

(K12(99))
K11(99)

(K12(100))
K11(100)

(K12(101))
K11(101)

(K12(102))
K11(102)

(K12(103))
K11(103)

(K12(104))
K11(104)

(K12(105))
K11(105)

(K12(106))
K11(106)

(K12(107))
K11(107)

(K12(108))
K11(108)

(K12(109))
K11(109)

(K12(110))
K11(110)

(K12(111))
K11(111)

(K12(112))
K11(112)

(K12(113))
K11(113)

(K12(114))
K11(114)

(K12(115))
K11(115)

(K12(116))
K11(116)

(K12(117))
K11(117)

(K12(118))
K11(118)

(K12(119))
K11(119)

(K12(120))
K11(120)

(K12(121))
K11(121)

(K12(122))
K11(122)

(K12(123))
K11(123)

(K12(124))
K11(124)

(K12(125))
K11(125)

(K12(126))
K11(126)

(K12(127))
K11(127)

(K12(128))
K11(128)

(K12(129))
K11(129)

(K12(130))
K11(130)

(K12(131))
K11(131)

(K12(132))
K11(132)

(K12(133))
K11(133)

(K12(134))
K11(134)

(K12(135))
K11(135)

(K12(136))
K11(136)

(K12(137))
K11(137)

(K12(138))
K11(138)

(K12(139))
K11(139)

(K12(140))
K11(140)

(K12(141))
K11(141)

(K12(142))
K11(142)

(K12(143))
K11(143)

(K12(144))
K11(144)

(K12(145))
K11(145)

(K12(146))
K11(146)

(K12(147))
K11(147)

(K12(148))
K11(148)

(K12(149))
K11(149)

(K12(150))
K11(150)

(K12(151))
K11(151)

(K12(152))
K11(152)

(K12(153))
K11(153)

(K12(154))
K11(154)

(K12(155))
K11(155)

(K12(156))
K11(156)

(K12(157))
K11(157)

(K12(158))
K11(158)

(K12(159))
K11(159)

(K12(160))
K11(160)

(K12(161))
K11(161)

(K12(162))
K11(162)

(K12(163))
K11(163)

(K12(164))
K11(164)

(K12(165))
K11(165)

(K12(166))
K11(166)

(K12(167))
K11(167)

(K12(168))
K11(168)

(K12(169))
K11(169)

(K12(170))
K11(170)

(K12(171))
K11(171)

(K12(172))
K11(172)

(K12(173))
K11(173)

(K12(174))
K11(174)

(K12(175))
K11(175)

(K12(176))
K11(176)

(K12(177))
K11(177)

(K12(178))
K11(178)

(K12(179))
K11(179)

(K12(180))
K11(180)

(K12(181))
K11(181)

(K12(182))
K11(182)

(K12(183))
K11(183)

(K12(184))
K11(184)

(K12(185))
K11(185)

(K12(186))
K11(186)

(K12(187))
K11(187)

(K12(188))
K11(188)

(K12(189))
K11(189)

(K12(190))
K11(190)

(K12(191))
K11(191)

(K12(192))
K11(192)

(K12(193))
K11(193)

(K12(194))
K11(194)

(K12(195))
K11(195)

(K12(196))
K11(196)

(K12(197))
K11(197)

(K12(198))
K11(198)

(K12(199))
K11(199)

(K12(200))
K11(200)

(K12(201))
K11(201)

(K12(202))
K11(202)

(K12(203))
K11(203)

(K12(204))
K11(204)

(K12(205))
K11(205)

(K12(206))
K11(206)

(K12(207))
K11(207)

(K12(208))
K11(208)

(K12(209))
K11(209)

(K12(210))
K11(210)

(K12(211))
K11(211)

(K12(212))
K11(212)

(K12(213))
K11(213)

(K12(214))
K11(214)






(K12(215))
K11(215)

(K12(216))
K11(216)



(K12(217))
K11(217)

(K12(218))
K11(218)


(K12(219))
K11(219)




27
(1)




27
(2)



27
(3)



28



・組立 28・29 で使用するパーツ

・Parts for the assembly 28 and 29

KE(ブラック)

KE (Black)

BA3-A(グレー)


BA3-A (Gray)

BA3-B1・B2(グレー)

BA3-B1・B2 (Gray)

BA3-C(グレー)

BA3-C (Gray)




ビス.....1
Screw.....1
ナット.....1
Nut.....1

28

(1)

BA3-B2 ③

BA3-B2 ⑤



BA3-A/パーツ

BA3-A Parts

28

(2)

BA3-C ①

BA3-C ④

BA3-C ⑤

BA3-C ⑧


BA3-C ②

BA3-C ⑩

BA3-C ⑬

BA3-C ⑪

BA3-C ⑫



28

(3)

BA3-C ⑥

ナット

Nut ②


BA3-C ⑪



BA3-C ⑨

ビス

Screw



28



(4)

BA3-C ⑦



BA3-C ⑥

28

(2)




SWORD FORM






28



※画像の完成品は塗装してあります。
 ※画像はイメージです。
 * The completed product in the image has been painted.
 * The images are for illustrative purposes only.



27




28

※説明のため、一部画像を省略しています。
 * For explanatory purposes, some images have been omitted.

SWORD FORM ⇒ ARROW FORM


ARROW FORM [SHORT MODE]

※本体からタクティカルアームズⅡLを外しておきます。
* Remove the Tactical Arms Ⅱ L from the MS.











先端注意

Beware of the tip



※パーツの先端に注意しながら
スライドさせます。
* Pay close attention to the tips
of the parts when sliding.






※画像の完成品は塗装してあります。


※画像はイメージです。

* The completed product in the image has been painted.

* The images are for illustrative purposes only.



ARROW FORM [LONG MODE]






※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

ARROW FORM ⇒ FLIGHT FORM



・ FLIGHT FORMで使用するパーツ - Parts for the FLIGHT FORM

KD (ブラック)
KD (Black)





ARROW FORM [SHORT MODE]

※ 23 は外しておきます。
* Remove 23.






※ここをよけながら取り付けてください。
* Avoid these parts when attaching.





FLIGHT FORM ⇒ V FORM

※ 本体からタクティカルアームズⅡLを外しておきます。
* Remove the Tactical Arms ⅡL from the MS.






向きを
かえます。
Turn the part.






*画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.



V FORM ⇒ MAGANOIKUTACHI FORM





※本体からタクティカルアームズⅡLを外しておきます。
* Remove the Tactical Arms II L from the MS.





MAGANOIKUTACHI FORM ⇒ DELTA FORM

※本体からタクティカルアームズII Lを外しておきます。
 * Remove the Tactical Arms II L from the MS.



※画像の完成品は塗装してあります。
 * The completed product in the image has been painted.


DELTA FORM ⇒ WORK FORM

・ WORK FORMで使用するパーツ


- Parts for the WORK FORM

※ 本体からタクティカルアームズII Lを外しておきます。
* Remove the Tactical Arms II L from the MS.





KE (ブラック)
KE (Black)



(お手にも持たせられます)
(Attachable to the left hand as well.)



(RIGHT ARM)
(右腕)



KE 10

(左腕)
(LEFT ARM)

※ 画像の完成品は塗装してあります。
※ 画像はイメージです。

* The completed product in the image has been painted.
* The images are for illustrative purposes only.



KE 17

23

長い方
The longer part

PERFECT GRADE

MBF-P02KAI

GUNDAM ASTRAY RED FRAME KAI

